

WAŻNE! ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

**Przed pierwszym użyciem chusty - zapoznaj się
dokładnie z pisemną instrukcją i stosuj się do niej.**



**OSTRZEŻENIE! Nie przestrzeganie instrukcji producenta może prowadzić
do zagrożenia zdrowia i życia dziecka.**

Chusta jest przeznaczona do noszenia dzieci o wadze od 3 do 20 kg. .

OSTRZEŻENIA:

- Regularnie sprawdzaj, czy nos i usta dziecka są niezastłonięte, widoczne i nie przylegają do ciała osoby noszącej.
- Kontroluj pozycję dziecka - zwłaszcza czy podbródek nie przylega / bądź nie znajduje się w pobliżu klatki piersiowej maluszka. Taka pozycja może powodować problemy z oddychaniem, nawet jeśli nic nie osłania nosa i ust.
- Jeśli chcesz nosić wcześniaka / maluszka o wadze poniżej 3 kg, bądź wymagającego stałej opieki lekarskiej, koniecznie skonsultuj to z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Stale kontroluj, czy dziecko znajduje się w bezpiecznej pozycji w chuście, aby uniknąć ryzyka wypadnięcia.

PAMIĘTAJ:

- Jeśli dziecko nie trzyma samodzielnie główki - upewnij się, że ma ona zawsze wsparcie chusty.
- Uważaj na ryzyka kryjące się w domowym środowisku, np. źródła gorąca, rozlania gorących napojów, itp.
- Nigdy nie noś w chuście jednocześnie więcej niż jedno dziecko. Nigdy nie używaj więcej niż jednej chusty w jednym czasie.
- Ruch Twój oraz dziecka może wpłynąć na Twoją równowagę.
- Uważaj podczas schylania się, pochylania i wyginania.
- Z chusty nie należy korzystać w trakcie uprawiania sportu - np. biegania, jazdy na rowerze, na nartach, pływania, itp.
- Noszący powinien uważać na zwiększone ryzyko wypadnięcia dziecka z chusty, kiedy staje się bardziej ruchliwie/aktywne.
- Instrukcja prania/suszenia/czyszczenia chusty znajduje się na tekstylnej metce wszytej do jej krawędzi.
- Regularnie sprawdzaj stan chusty - czy nie ma uszkodzeń.
- Kiedy nie używasz chusty - trzymaj ją z daleka od dziecka.